

# LQE-RS885

## 8 路信号放大器



# 用户手册

## user's manual



**佛山市影烽电子有限公司**  
安装，使用前请详细阅读此手册

# 目 录

|                |      |
|----------------|------|
| 一、开箱检查.....    | 02 页 |
| 二、安全警告信息 ..... | 02 页 |
| 三、技术参数.....    | 03 页 |
| 四、连接图.....     | 03 页 |
| 五、声明.....      | 03 页 |
| 六、联系方式.....    | 04 页 |

首先感谢您选择了我公司生产的 LED 灯具及配套产品，从此您不仅拥有了品质优越、性能稳定的产品，而且您可以享受到我公司为您提供的快捷细致的售后服务。

RS885 8 路信号放大器是采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的电源模块供电，避免信号相互串扰、反射以及漏电时，对设备的损坏。具备双向数据传输、信号放大、延长信号传输距离、增强信号驱动能力。外观设计轻便，结构坚固，减少问题发生，是舞台电脑灯、LED 灯，灯控台的最佳搭档。

本放大器专业应用于剧场、剧院、演播厅、电视台和流动演出团体。

一、开箱检查

|           |     |
|-----------|-----|
| LQE-RS885 | 1 台 |
| 说明书       | 1 份 |
| 保修卡       | 1 份 |

二、安全警告信息



警告：引起严重的伤害或死亡的安全危险  
该产品只使用于专业使用，不适用于其他用途。使用这种产品应注意热电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



警告：致死亡或严重安危的电击危险  
预防电击，进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作，在安装前，请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压，且要有过载或者漏电保护。



禁止放进垃圾桶  
电子产品不能直接放进垃圾桶，应经过专业回收处理。



警告：火灾  
避免发生火灾，该产品使用应注意热、火、电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。




防高温仅限室内安装使用

该产品的防护等级 IP20，灯具应保持干燥，避免在潮湿过热或多尘的环境下使用。防止灯具接触到水等其他液体。灯具在正常工作时，其环境温度不可超过 40℃，超过时请马上停止使用设备。

### 三、技术参数

- 1、输入电压：AC110V-240V $\sim$ ，50Hz/60Hz；
- 2、额定功率：5W
- 3、输入接口：DMX512 信号，三芯镀金卡侬公座母座并接
- 4、输出接口：8 路输出，采用三芯镀金卡侬母座
- 5、. 功能配置：电源指示灯、信号输入指示灯、每路信号输出指示灯
- 6、工作温度：-10℃ - +40℃
- 7、产品尺寸：L483×W160×H45mm
- 8、产品重量：2.5KG

### 四、连接图



### 五、声明

本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内，任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。

六、联系方式

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-997-1976

邮箱：yf@yf-light.com

公司网址：www.yf-light.com

工厂地址：佛山市南海区狮山镇官窑官里路8号



官方公众号







微信公众号



公司网址

## 佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-977-1976

邮箱：yf@yf-light.com 公司网址：www.yf-light.com

电话：0757-81197898

地址：佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号