

四合一 LED 户外投光灯

LQE-IP808



用户手册

user's manual



佛山市影烽电子有限公司
安装，使用前请详细阅读此手册

目 录

一、开箱检查.....	02 页
二、产品介绍.....	02 页
三、安全警告信息.....	02 页
四、产品参数.....	03 页
五、界面显示.....	04 页
六、通道表.....	06 页
七、操作指引.....	07 页
八、常见的故障解析及故障处理方案.....	07 页
九、注意事项.....	07 页
十、常规维护.....	08 页
十一、声明.....	08 页
十二、联系方式.....	08 页

首先感谢您选择了我公司生产的 LED 灯具，从此您不仅拥有了品质优越、性能稳定的产品，而且您可以享受到我公司为您提供的快捷细致的售后服务。

一、开箱检查

LED 投光灯	1 台/箱
说明书、保修卡/合格证	各 1 份
保险绳	1 条

二、产品介绍

本灯具采用 4 合 1 大功率 LED 灯珠为光源，搭配美观大方、散热优良的铸铝外壳、宽电压的开关电源、自主研发的驱动模板，成就了这款光效高、寿命长，发热少、节能环保、性能稳定深受国内外客户好评的产品。

三、安全警告信息



警告：引起严重的伤害或死亡的安全危险
该产品只使用于专业使用，不适用于其他用途。使用这种产品应注意热电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



警告：致死亡或严重安危的电击危险
预防电击，进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作，在安装前，请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压，且要有过载或者漏电保护。



禁止放进垃圾桶
电子产品不能直接放进垃圾桶，应经过专业回收处理。



请勿直接安装在可燃材料表面灯具
防止燃烧起火，设备安装必须远离易燃易爆物品，设备距易燃易爆物品或材料最短距离为 0.5m。



警告：热表面高温危险

灯具运行时，表面温度高，请勿徒手触摸。



警告：火灾

避免发生火灾，该产品使用应注意热、火、电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



接地符号

每一台灯具必须正确接地，并按照相关标准进行电气安装，避免在雷雨天气或潮湿环境中使用。



替换所有碎裂防护罩

灯具上的保护屏，透镜如果产生可见的损坏，即损坏到失效程度，如产生裂缝或深痕时应更换。



灯具不适宜被隔热材料覆盖

灯具运行时，请保持空气流通，请勿使用隔热材料覆盖。

注：本灯型不包含的部件可忽略

四、产品参数

1. 1. 灯具参数

输入电压：AC100-240V～ 频率：50/60Hz

额定功率：600W

LED 光源：80 颗 RGBW 四合一全彩进口灯珠

产品净重：19kg

产品尺寸：670mm×235mm×662.2mm (L×W×H)

通道：10 通道

控制模式：国际标准 DMX512 信号、RDM、声控、自走、主从

灯珠寿命：平均 50000 小时
光束角度：25° （可选 8° 、 40° ）
高速频闪：独立电子频闪，1-25Hz
线性调光：0-100%线性调光
工作环境：0℃-40℃
电 源 线：灯具自带 2.5 平方三芯电源防水对接插头，一进一出，线长 2.5 米
信 号 线：灯具自带 0.75 平方三芯信号防水对接插头，一进一出，线长 3 米
防护等级：IP65

2. 产品特点

- 1. 科学的灯珠组合，搭配高级光学透镜，混色效果出类拔萃。
- 2. AC100-240V 宽范围电压输入，无需因电压不稳而困扰。
- 3. 简洁、明朗的显示界面，通俗易懂、简单实用。
- 4. 高灵敏度声控每秒可捕捉 10 个声音信号
- 5. 0- 255 级线性调光，色彩更细腻、绚丽。
- 6. 自动识别主从机和 DMX 控制

五、界面显示



- 1. MENU 菜单
- 2. UP 数值递加
- 3. DOWN 数值递减
- 4. ENTER 确认

30 秒不操作进入锁屏状态，解锁操作如下：
1-菜单键→ 2-上键→ 3-下键→ 4-上键→ 5-下键（屏幕显示 04）
→6-确认键

MENU	UP	DOWN	增加范围值	ENTER	功能说明
------	----	------	-------	-------	------

	通过 “DOWN” 或 “UP” 键 可以增加 或减少菜 单显示的 数值。		“ENTER” 键确认 并保存 当前值。	设置地址码
				红色调光。000~255 数值越大，亮度也越大。
				绿色调光。000~255 数值越大，亮度也越大。
				蓝色调光。000~255 数值越大，亮度也越大。
				白色调光。000~255 数值越大，亮度也越大。
				频闪模式。000~255 数值越大，频闪越快。
				声控模式 1
				声控模式 2
				自动模式 1
				自动模式 2
				颜色脉变。00~255 的数值越大，颜色脉变的时间也越快。
				颜色渐变。00~255 的数值越大，颜色渐变的时间也越快。
				色温 3200K~7200K
		显示温度		

六、通道表：

d001 DMX512 10 通道说明

Aod (10CH)	1	总调光	001-255 由暗到亮
	2	频闪	001-255 由慢到快
	3	宏功能	001-255 0-40 无效 40-80 颜色跳变 81-120 颜色渐变 121-160 声控 1 161-180 声控 2 181-200 自动测试 1 201-255 自动测试 2
	4	宏功能速度	001-255 由慢到快
	5	R 调光	红色调光 001-255 由暗到亮
	6	G 调光	绿色调光 001-255 由暗到亮
	7	B 调光	蓝色调光 001-255 由暗到亮
	8	W 调光	白色调光 001-255 由暗到亮
	9	CTO	0-9: 无效 10-19: 3200K 20-29: 3400K 30-39: 3600K 40-49: 3800K 50-59: 4000K 60-69: 4200K 70-79: 4400K 80-89: 4600K 90-99: 4800K 100-109: 5000K 110-119: 5200K 120-129: 5400K 130-139: 5600K 140-149: 5800K

			150-159: 6000K 160-169: 6200K 170-179: 6400K 180-189: 6600K 190-199: 6800K 200-209: 7000K 220-255: 7200K
	10	线性调光	001-255 调光延时

七、操作指引

1. 地址码设置

按“MENU”键，在显示菜单中找到“d001”；按“UP”或“DOWN”更改数值，再按“ENTER”确认

2. 按键调光

按 MENU 键，在显示菜单中找到 r000；按“UP”或“DOWN”键更改参数即可对红色亮度进行调节，最后按”ENTER”确认。

借鉴上述步骤可对绿色、蓝色、白色亮度进行调节。

八、常见的故障解析及故障处理方案

故障现象	故障原因	处理方法
1. 灯具显示屏不亮	1. 供电是否正常	①正确接入电源
2. 某个灯具不受信号控制	1. 地址码是否正确 2. 信号线是否连接良好	①设置正确的地址码 ②正确连接信号线
3. 灯具某一色几颗灯珠不亮	1. 灯珠可能有一颗烧坏	① 更换

九、注意事项

灯具使用之前须阅读说明书。

安装调试应由专业人员进行。

灯具电源输出口串接同型号的灯具不能超过 8 台。

安装架必须能承载灯具自身 10 倍以上的重量。

灯钩必须锁紧，保险绳必须安装好并锁紧。

灯具表面不可用酒精等稀溶剂擦拭。

灯具使用环境温度不可超过 40 度，远离火源和易燃物品。

本灯具电源线为特别制备，如有损坏，请与制造商联系更换。

灯具在安装及维修时，拔开电源插头，请确保电源断开。

灯具只能在带有防护屏完整状态下使用，更换任何已裂开的防护屏。

本灯具控制导体与电源应保持加强绝缘要求。

电源插座要带保护接地。

灯具内光源为非用户替换光源，应由制造商更换。

警告，触电危险



十、常规维护

镜片必须经常擦拭，这样可以使灯光效果更好；擦拭频率视环境而定，潮湿，多烟雾特别脏的环境容易使镜片积尘。

- ❖ 用软麻布和专用的玻璃清洗剂。
- ❖ 仔细擦干部件。
- ❖ 至少 20 天就得擦拭一次镜片外部。

十一、声明

本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内，任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。

十二、联系方式

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-997-1976

邮箱：yf@yf-light.com

公司网址：www.yf-light.com

工厂地址：广东省佛山市南海区狮山镇官窑官里路 8 号



官方公众号



微信公众号



公司网址

佛山市影烽电子有限公司

服务热线：400-977-1976

邮箱：yf@yf-light.com 公司网址：www.yf-light.com

电话：0757-81197898

地址：佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号