
## 200W LED 变焦面光灯 LQE-PY200Z



# 用户手册 user's manual



佛山市影烽电子有限公司 安装,使用前请详细阅读此手册

## 目 录

<u> </u>	开箱检查······02	2页
_,	产品介绍······02	2 页
三、	安全警告信息······02	2 页
四、	产品参数······0;	3 页
五、	界面显示05	页
六、	通道表06	页
七、	常见的故障解析及故障处理方案 ······09	页
八、	注意事项08	页
九、	常规维护09	页
十、	声明09	页
+-	、联系方式09	页

首先感谢您选择了我公司生产的LED灯具,从此您不仅拥有了品质优越、性能稳定的产品,而且您可以享受到我公司为您提供的快捷细致的售后服务。

## 一、开箱检查

PY200Z 变焦面光灯	4 台/大箱
说明书	1 份
产品保修卡/合格证	1 份

## 二、产品介绍

本灯具采用 4 颗 2 合 1 大功率 COB 灯珠为光源,搭配美观大方、散热优良的铸铝外壳、宽电压的开关电源、自主研发的驱动模板,成就了这款光效高、寿命长,发热少、节能环保、性能稳定深受国内外客户好评的产品。

## 三、安全警告信息



警告: 引起严重的伤害或死亡的安全危险

该产品只使用于专业使用,不适用于其他用途。使用这种产品应注意 热电冲击,紫外线辐射,灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



警告: 致死亡或严重安危的电击危险

预防电击,进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作,在 安装前,请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压,且 要有过载或者漏电保护。



禁止放进垃圾桶

电子产品不能直接放进垃圾桶,应经过专业回收处理



请勿直接安装在可燃材料表面灯具

防止燃烧起火,设备安装必须远离易燃易爆物品,设备距易燃易爆物品或材料最短距离为 0.5m。



警告: 热表面高温危险

灯具运行时,表面温度高,请勿徒手触摸。



警告:火灾

避免发生火灾,该产品使用应注意热、火、电冲击,紫外线辐射,灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



接地符号

每一台灯具必须正确接地,并按照相关标准进行电气安装,避免在雷雨天气或潮湿环境中使用。



替换所有碎裂防护罩

灯具上的保护屏,透镜如果产生可见的损坏,即损坏到失效程度,如 产生裂缝或深痕时应更换。



灯具不适宜被隔热材料覆盖

灯具运行时,请保持空气流通,请勿使用隔热材料覆盖。

## 四、产品参数

## 4.1 灯具参数

输入电压: AC100-240V~ 频率: 50/60Hz

额定功率: 220W

LED 光源: 4颗 100W 二合一 COB 进口灯珠

通 道: 8CH/14CH,

控制模式:国际标准DMX512信号、RDM、自走、主从

灯珠寿命: 平均 50000 小时

出光角度: 15°~ 55°

色 温: 2800~6000K(可调)

显 指:≥93

高速频闪:独立电子频闪,1-25Hz

线性调光: 0-100%线性调光

工作环境: 0℃-40℃

电源线:灯具自带1.5平方三芯防水对接插头,一进一出,线长3米

信号线: 灯具自带 0.75 平方三芯防水对接插头,一进一出,线长 3 米

防护等级: IP20 产品净重: 5.4kg

产品尺寸: 317mm×232mm×309mm(L×W×H)

## 4.2 产品特点


- 1. 科学的灯珠组合, 搭配高级光学透镜, 混色效果出类拔萃。
- 2. AC100-240V 宽范围电压输入, 无需因电压不稳而困扰。
- 3. 简洁、明朗的显示界面,通俗易懂、简单实用。
- 4. 高灵敏度声控每秒可捕捉 10 个声音信号。
- 5.0-255 级线性调光, 柔和自然。
- 6. 自动识别主从机和 DMX 控制。

#### 4.3 照度图:

光束角度: 15°

全亮


距呙	(米)
照度	(1ux)



测试距离(M)	3	5	10	15	20
光斑直径(M)	0.98	1.63	3. 27	4.9	6. 54
照度 (lux)	10560	3801	950	422	237

光束角度: 55° 全亮

距离(米) 照度(lux)




测试距离(M)	3	5	10	15	20
光斑直径(M)	3.05	5. 1	10.1	15. 2	20. 1
照度 (lux)	1913	688	172	76	43


## 五、界面显示



- 1. MENU 菜单
- 2. UP 数值递加
- 3. DOWN 数值递减
- 4. ENTER 确认

MENU	UP	DOWN	增加范围值	ENTER	功能说明
8888	<b>"</b> I	通过 DOWN"	<u> </u>		设置地址码
[h08	或 "[	JP"键			8 通道/14 通道选择 默认 8 通道
8888		以增加 咸少菜		并保存 当前值。	<b>冷白调光</b> 000 <sup>~</sup> 255 数值越 大,亮度也越大。
	单数位	显示的直。	<b>₩</b>		<b>暖白调光</b> 000 <sup>~</sup> 255 数值越大,亮度也越大。





变焦调节 000~255 数值越大,角度也越小。
频闪 000~255 数值越大,频闪越快。

声控模式 1/声控模式 2
自动模式 1~自动模式 5

色温 2800K~色温 5600K

显示当前温度

## 六、通道表:

A001 DMX512 8 通道说明

	1	总调光	001-255 由暗到亮
	2	频闪	001-255 由慢到快
Aod		宏功能	001-255 0- 30 无效 31-61 效果 1 62-92 效果 2 93-123 效果 3 124-154 效果 4 155-185 效果 5 186-210 声控 1 211-255 声控 2
	4	宏功能速度	001-255 由慢到快
	5	₩调光	冷白调光 001-255 由暗到亮
	6	A 调光	暖白调光 001-255 由暗到亮
	7	F变焦	变 焦 001-255 由大到小
	8		0-24: 无效 25-49: 2800K 50-74: 3200K

СТО	75-99: 3600K
	100-124: 4000K
	125-149: 4400K
	150-174: 4800K
	175-199: 5200K
	200-255: 5600K

## A001 DMX512 14 通道说明

	1	总调光	001-255 由暗到亮
	2	频闪	001-255 由慢到快
			001-255 0- 30 无效
			31-61 效果 1
		宏功能	62-92 效果 2
			93-123 效果 3
Aod	3		124-154 效果 4
(14CH)			155-185 效果 5 186-210 声控 1
			211-255 声控 2
	4	宏功能速度	001-255 由慢到快
	5	W1 调光	冷白 1 调光 001-255 由暗到亮
	6	A1 调光	暖白 1 调光 001-255 由暗到亮
	7	W2 调光	冷白 2 调光 001-255 由暗到亮
	8	A2 调光	暖白 2 调光 001-255 由暗到亮
	9	W3 调光	冷白 3 调光 001-255 由暗到亮
	10	A3 调光	暖白 3 调光 001-255 由暗到亮
	11	W4 调光	冷白 4 调光 001-255 由暗到亮
	12	A4 调光	暖白 4 调光 001-255 由暗到亮
	13	F变焦	变 焦 001-255 由大到小
			0-24: 无效
			25-49: 2800K
	14		50-74: 3200K
			75-99: 3600K
			100-124: 4000K

СТО	125-149: 4400K
	150-174: 4800K
	175-199: 5200K
	200-255: 5600K

#### 七、常见的故障解析及故障处理方案

故障现象	故障原因	处理方法
1. 灯具显示屏不亮	1. 供电是否正常	①正确接入电源
2. 某个灯具不受信号控制	1. 地址码是否正确 2. 信号线是否连接良好	①设置正确的地址码 ②正确连接信号线
3. 灯具某一颗灯珠不亮	1. 灯珠可能有一颗烧坏	① 更换

## 八、注意事项

灯具使用之前须阅读说明书。

安装调试应由专业人员进行。

灯具电源输出口串接同型号的灯具不能超过8台。

安装架必须能承载灯具自身10倍以上的重量。

灯钩必须锁紧,保险绳必须安装好并锁紧。

灯具表面不可用酒精等稀溶剂擦拭。

灯具使用环境温度不可超过40度,远离火源和易燃物品。

本灯具电源线为特别制备,如有损坏,请与制造商联系更换。

灯具在安装及维修时, 拔开电源插头, 请确保电源断开。

灯具只能在带有防护屏完整状态下使用,更换任何已裂开的防护屏。

本灯具控制导体与电源应保持加强绝缘要求。

电源插座要带保护接地。

灯具内光源为非用户替换光源,应由制造商更换。

警告,触电危险



## 九、常规维护

镜片必须经常擦拭,这样可以使灯光效果更好。擦拭频率视环境而定。潮湿, 多烟雾特别脏的环境容易使镜片积尘。

- ❖ 用软麻布和专用的玻璃擦洗剂。
- ❖ 仔细擦干部件。
- ❖ 至少20天就得擦拭一次镜片外部。

## 十、声明

本产品在出厂时,性能完好,包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明,任何因违规操作而导致的损坏不在本公司的保修范围之内,任何因违规操作而造成的事故、损失亦不在本公司和经销商负责的范围之内。

## 十一、联系方式

## 佛山市影烽电子有限公司

服务热线: 400-997-1976

邮箱: yf@yf-light.com

公司网址: www.yf-light.com

工厂地址:广东省佛山市南海区狮山镇官窑官里路8号



官方公众号



微信公众号



公司网址

## 佛山市影烽电子有限公司

服务热线: 400-977-1976

邮箱: yf@yf-light.com 公司网址: www.yf-light.com

电话: 0757-81197898

地址: 佛山市南海区狮山高新区官窑里官路8号